



Fallraum

Die Fundamente müssen mindestens 35 cm im festen, bindigen Boden sitzen.

Das Spielgerät, vor allem aber die Lagerungen und Verbinderteile müssen regelmäßig überwacht werden, die Gesamtkonstruktion mindestens 1 x jährlich. Bitte beachten Sie auch unsere Wartungsanleitung unter www.PieperHolz.de. Der Fallraum (gestrichelte Linie) muss eingehalten werden.

Lieferumfang:

- 1 Federspielgerät "Motorrad mit Beiwagen" mit Erdanker

Aufbauabfolge:

- Fundamentloch für Erdanker ausheben.
- Federspielgerät mit Erdanker aufstellen und ausrichten.
- Zur fixierung des Erdankers reicht normalbindiger Boden aus. Lediglich bei Sandböden wird die untere Erdankerplatte mit einem Betonfundament versehen.
- Fundamentloch mit Erdreich auffüllen.- Erdreich sorgfältig verdichten.

Zweifachfederspielgerät "Motorrad mit Beiwagen" Best. Nr. 14-015

Aufbauanleitung

14-015 Motorrad mit Beiwagen

04.03.19

mk/nb

M 1 : 25

Platzbedarf/Fallraum: 3,50 m x 2,90 m / 9,50 qm

Außenmaße: L/B/H: 0,99 m/0,65 m/0,77 m

Schwerstes Bauteil: Motorrad mit Erdanker: ca. 80,00 kg

Größtes Bauteil: Motorrad mit Erdanker:

0,99 m x 0,65 m x 1,37 m

zul. Bodenarten: Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz

Spielalter: 3 - 14 Jahre

max. freie Fallhöhe: 0,60 m

PIEPER - HOLZ GmbH, Assinghausen
59939 Olsberg Tel: 02962/97110 Fax: 971131

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

