



Die Fundamente müssen mindestens 35 cm im festen, bindigen Boden sitzen.

Das Spielgerät, vor allem aber die Lagerungen und Verbinderteile müssen regelmäßig überwacht werden, die Gesamtkonstruktion mindestens 1 x jährlich.

Bitte beachten Sie auch unsere Wartungsanleitung unter "www.PieperHolz.de".

Der Fallraum (gestrichelte Linie) muss eingehalten werden.

Lieferumfang:

- 1 Federspielgerät "Dino Tricera" mit Erdanker

Aufbauabfolge:

- Fundamentloch für Erdanker ausheben.
- Federspielgerät mit Erdanker aufstellen und ausrichten.
- Zur fixierung des Erdankers reicht normalbindiger Boden aus. Lediglich bei Sandböden wird die untere Erdankerplatte mit einem Betonfundament versehen.
- Fundamentloch mit Erdreich auffüllen.- Erdreich sorgfältig verdichten.

Einzel Federspielgerät "Dino-Tricera"

Best. Nr. 14-006

Aufbauanleitung

14-X-Einzel

03.02.2017

mk/nb

M 1 : 25

Platzbedarf:

3.50 m x 2.50 m

Außenmaße:

L/B/H: 0.97 m/0.30 m/0.84 m

Schwerstes Bauteil:

Dino mit Erdanker: ca. 75.00 kg

Größtes Bauteil:

Dino mit Erdanker:

0.97 m x 0.41 m x 1.43 m

zul. Bodenarten:

Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel,

Synthetischer Fallschut

Spielalter:

3 - 14 Jahre

max. freie Fallhöhe:

0.63 m

PIEPER - HOLZ GmbH, Assinghausen

59939 Olsberg Tel: 02962/97110 Fax: 971131

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

